

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Construir uma base de concreto ou metal que sirva para apoiar todo o fundo do equipamento. Esta base deverá ser plana, nivelada e lisa.



2. O tanque deve ficar alinhado com relação à rede principal do efluente.



3. Verificar os níveis de entrada e saída da rede de esgoto antes do assentamento do equipamento, de modo que a tubulação não tencione inadequadamente.



4. Realizar as conexões da entrada (afluente) e saída (efluente) no equipamento utilizando tubulação com diâmetro de 50 mm e anéis de vedação. Verificar toda a tubulação, evitando qualquer eventual vazamento.



5. Para manutenção periódica, recomenda-se a instalação de um registro na entrada da Caixa Desarenadora em Polietileno Bakof Tec.



6. Antes de iniciar o uso, preencher a Caixa Desarenadora com água limpa verificando se a estanqueidade foi preservada.



7. As tubulações de entrada e saída da Caixa Desarenadora em Polietileno Bakof Tec modelo 100L devem ser regularmente verificadas e limpas.



8. A Caixa Desarenadora deverá ser periodicamente observada e limpa conforme a necessidade.



9. Manter a tampa da Desarenadora fechada, evitando a entrada de água pluvial.

Especificações da CAIXA DESARENADORA EM POLIETILENO BAKOF

Modelo	L	C	H
100 l	0,47 m	0,57 m	0,64 m

*Dimensões aproximadas



! IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ Departamento Técnico Bakof.

Garantia

Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

DATA DE FABRICAÇÃO

DATA DE FABRICAÇÃO												CONTINUIDADE OPERACIONAL OK				
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	A	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	B
2019	2020	2021	2022	2023	2024										C	
															D	

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRAZO DE VALIDADE:
INDETERMINADO